



## VERKLEBEANLEITUNG FENSTER LOCHRASTERFOLIE AUßEN

### Allgemein

Lochrasterfolie bietet neben dem Werbeeffect auch perfekten Sicht- und Sonnenschutz.  
Von innen hat man aufgrund der Löcher eine gute Sicht nach außen.

### Was ist zu beachten vor der Montage?

- Staubfreie Umgebung
- Untergrund von Staub, Fett und Schmutz befreien  
(Wasser und Fettlöser ohne Zitrusextrakt und Küchentuch)
- Trockener untergrund / ideale Verklebetemperatur +12°bis +16°

### Was brauche ich für die Montage?

- Wasser, Fettlöser und Küchentuch



1 Positionieren der Folie



2 Trägerpapier von Folie komplett lösen



3 Lochrasterfolie an die Scheibe heften und fest andrücken (z.B. mit einer Rolle oder einem trockenen Tuch)



4 Fertig!

